

## ⚠ 注意 必ずお読みください。

●この製品は、おうちのかた向けです。お子さまがひとりで使用されないよう、必ずおうちのかたと一緒に、または目の届く範囲での使用をお願いします。●安全に使用するために、使用上の注意をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。●窒息・ケガ・事故などの危険がありますので、お子さまには絶対に本製品を渡さないでください。●窒息・誤飲・ケガの恐れがありますので、お子さまが本体・梱包材を口に入れたり、強く顔を覆ったりしないようご注意ください。●本体内部には小さな部品があります。誤飲・窒息する恐れがありますので、分解しないでください。●ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。●電池はお子さまが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。●電池の使用法を誤ると、液漏れ・発熱・破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・充電式電池は使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●使ったあとは必ず電源を切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。●転倒・ケガの恐れがありますので、本体・梱包材を床に放置したり、上に乗ったりしないでください。●ケガや事故の恐れがありますので、本体を投げたり振り回したり口にくわえたりしないでください。●故障の原因になりますので、ぬれた手で触ったり、お子さまがなめたり、落として衝撃を与えたりしないようご注意ください。●耳を傷める恐れがありますので、スピーカーに耳を近づけすぎないでください。●事故の恐れがありますので、屋外では使用しないでください。●使用されないときはお子さまの手の届かないところにしまってください。

●使用材料（内部を除く）／本体：ABS、透明カバー：PMMA、ネジ：鉄  
●廃棄の仕方／不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。  
（医療機器をご使用のかたへ）スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、近づけないでください。

発行所：株式会社ベネッセコーポレーション  
〒700-8686 岡山市北区南方3-7-17  
MADE IN CHINA  
©Benesse Corporation

## 教材の使い方や、よくあるお問い合わせはこちらから



しまじろう QA

検索

※携帯電話（スマートフォン除く）からはご利用になれません。万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら、下記までご連絡ください。0120-426-815（通話料無料）受付時間9:00-21:00（年末年始を除く）※間違い電話が増えていますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※お問い合わせの際は（ごちゃれんじMy First English）とお申し出ください。

Benesse My First English

# My English Radio

## 取扱説明書

対象年齢：18歳以上



※カバーは本体とは別の箱でお届けしています。

## お届けしたもの

- ・My English Radio 本体：1台
- ・テスト用電池（単3形アルカリ乾電池）：4本
- ※専用カバー・My English Radio Cover付き。

## 本体仕様

- ・使用電池：単3形アルカリ乾電池×4本
- ・電池寿命：1日2時間30分の使用で約1か月
- ・オートパワーオフ：約3分間操作がないと自動的に電源が切れます。

※電源オン時は音量調節ダイヤル下のLEDが緑色に点灯します。

## 各部の名称とはたらき

### モードボタン

●朝・昼・夜モード  
朝・昼モードは約40分間、夜モードは約20分間のプレイリストを再生します。プレイリスト再生中にボタンを押すと、次の曲へ送ることができます。  
●ラジオモード/3人のDJによるラジオ番組風コンテンツ(約20分間)を再生。再生中にボタンを押すと、別のDJのコンテンツになります。



朝 昼 夜 ラジオ

### 電源ボタン

電源を入れる・切る際は数秒間押ししてください。

### 読み取りカメラ

絵本の表紙とカードを読み取りカメラにかざすと読み聞かせ音声や曲を再生します。  
※直射日光や卓上スタンドなど強い光のあたる場所では誤作動する場合があります。



かざすときは読み取りカメラに対して並行に、約3cm離してかざしてください。



### スピーカー

### 音量調節ダイヤル

5段階で音量が切り替えられます。

## 使用する前に



電池をセットし、専用カバー・My English Radio Cover (本体とは別の箱でお届け)を装着してから使用してください。電池のセット方法は右側の「電池の交換方法」をご参照ください。

## お手入れ方法

お手入れの際は、柔らかい、乾いた布でやさしくお拭きください。水洗いや熱湯・アルコール消毒は、本体・専用カバーとも故障の原因となりますのでおやめください。

※専用カバーは本体を衝撃や水分から守りますが、熱に弱いため、直射日光のあたる場所や暖房器具の横など高温になる場所に放置するは避けてください。変形の恐れがあります。また、専用カバーで覆われていないスピーカー部分はとくに水分がからまないようご注意ください。

## 電池の交換方法

1 電源を切り、本体背面にある電池カバーを開けます。電池カバーのねじは10円玉などコインで外すことが可能です。



2 新しい単3形アルカリ乾電池4本の＋(プラスマイナス)を正しい向きでセットし、電池カバーのねじを締めてください。



## My English Radioでできること

### 1 朝・昼・夜のシーンにあった英語曲を再生!

モードボタンを押すだけで、朝起きたとき、昼遊ぶときなど、時間帯に合ったセットリストを自動再生。朝・昼モードは約40分間、夜モードは約20分間、ネイティブスピーカーの歌う英語曲をたっぷり聴くことができます。



### 2 英語絵本を読み聞かせ!

絵本・My English Picture Bookの表紙を読み取りカメラに連続してかざすと、1回目はネイティブスピーカーによる読み聞かせ音声、2回目は絵本のテキストを歌にしたものが再生されます。



※おふる絵本(Rub-a-Dub-Dub Time)だけは、絵本の表紙ではなくカードで読み聞かせ音声を楽しめます。



「Baby Phonics A to Z」のアルファベットパーツもかざすと音声再生されます。

### 3 ラジオ番組風コンテンツが聴ける!

3人のネイティブスピーカーDJによるおしゃべりとともに、英語曲や絵本の読み聞かせが楽しめます。ラジオモードではボタンを押すとDJが変わりますが、カードをかざすことで、好きなDJのコンテンツを聴くこともできます。



### 4 歌詞カードをかざすと好きな曲だけ再生!

お気に入りの曲を聴きたいときは、歌詞カードを読み取りカメラにかざすとその曲だけを聴くことができます。

#### Drift Off to Dreamland

Drift off to dreamland  
To sleepy, sleepy sleep  
Drift off to dreamland  
To deep, deep sleep  
Straight down the river  
Where the dreamy dreams grow  
Straight through the wind blows  
Lower than below

※おふる絵本カード・DJカード・歌詞カード(My English Song Cards)は本体とは別の箱でお届けしています。