

1 遊ぶ前にご確認ください

電源スイッチ／モード切り替えスイッチについて

しまじろうぬいぐるみの背中の面ファスナーを開いてください。
内部ケースにモード切り替えスイッチと電源スイッチがあります。

-  誕生日モード
(《ほけっと English》5月号)
-  ビービーカーモード
(《ほけっと English》3月号)
-  くだものモード
(《ぶち English》1月号)
-  顔遊びモード
(《ぶち English》11月号)



※右の画像は、マークの誤いを分かりやすくするために加工を施しています。実際の内部ケースは白1色で、マークは凸凹によって表されています。

モード切り替えスイッチ

※お届け時には「顔遊びモード」になっています。

電源スイッチ

電源を切る ← 音量小 → 音量大に切り替えができます。使用しないときは必ず電源スイッチを切ってください。

オート パワーオフ について

2分間何も操作しないとオートパワーオフになります。再度遊びたいときは、「おしゃべりボタン」を押すか、電源スイッチを入れ直して起動させてください。※各ボタンの説明は右ページをご覧ください。

電池交換の仕方

※裏表紙の電池の使用上の注意をよくお読みになり、電池の交換は必ずおうちのかたが行ってください。

- 1 しまじろうぬいぐるみの面ファスナーを開ける。
- 2 内部ケースの電池蓋のネジをプラスドライバーで開け、古い電池を抜く。
- 3 新しい電池の＋（プラスマイナス）を正しい向きにセットする（単4形マンガン乾電池×2本）。
- 4 電池蓋を閉め、ネジをしっかりと締めて、しまじろうぬいぐるみの面ファスナーを閉める。



各ボタン／センサーについて

おしゃべりボタン

しまじろうからの誘いかけや歌が流れます。

顔ボタン

「顔遊びモード」で使えます。顔の部位の名前を英語で言います。

- 耳ボタン
- 目ボタン
- 鼻ボタン
- ロボタン

ロセンサー

- 1月号の《Yummy Fruit》、
- 3月号の《Beepy the Car》の鼻、
- 5月号「おうちあそび うたえほん」のケーキ、
- 7月号の「えいごて おしゃべりカメラ」に反応します。

おしりセンサー

● 3月号の《Beepy the Car》と《Speedy the Train》の座席に反応します。

歌ボタン

各月号の歌が流れます。



● 「顔遊びモード」以外のモードは、遊べる状態にするためにロックを解除する必要があります（以下、このロック解除を「開示」と呼びます）。

各モードの開示方法は、そのモードの解説ページをご覧ください。

《開示が完了すると……》

- 「ロセンサー」と「おしりセンサー」の音声は、モードスイッチを切り替えなくても、聞くことができます。
- 各月号の「おしゃべりボタン」の音声と、各月号の歌は、モードスイッチの切り替えをしていないと聞くことができません。また、「顔ボタン」は、「顔遊びモード」でしか反応しません。
- 一度開示を行うと、電源を切っても開示状態が保たれます。

洗濯について

ぬいぐるみが汚れたときは、内部ケースを取り出してから、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。よくすすいだあと、タオルなどで十分に水分を吸い取り、陰干ししてください。

※内部ケースは、背中の面ファスナーを開いて、お尻の方から取り出してください。※色落ちの可能性があるので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。※アルコール成分の入った消毒・除菌剤は色落ちの可能性があるので使用しないでください。