

玩具



「英語ならではの音」を
たっぷり聞いて、まねしよう!

音遊び

1

乗り物の英語を繰り返し
聞いてクイズ!



のりもの
チャンツボタン

乗り物の単語をチャンツ(リズムにのせた英語)で聞き、楽しみながら覚えます。



Tips
「一緒に歌ってみよう! B, b, b..., bus!」「乗り物を全部押して歌を聞いてみよう!」と声をかけて。



のりもの
クイズボタン

「Fire engine!」など、しまじろうが言う乗り物の英語をよく聞いて、「のりものピース」を押しましょう。



Tips
「一緒にのりものクイズをしよう!」と声をかけ、クイズへのモチベーションアップ!



〈English Sounds Sheet〉をはめて...

音遊び

2

“c, b, f”で歌をつくって、
音を楽しもう!



チャーピーと
歌遊びボタン

歌に合わせて好きなChirpyを押しましょう。Chirpyの楽しい合いの手が入ります。
※(Sounds Sheet)をはめなくてもボタンを押して歌を聞くとができます。
〈流れる曲〉
♪She'll be Comin' Round the Mountain
♪Three Little Ducks
♪Come With Us



チャーピーと
音遊びボタン

「c, b, fの音の歌」を自由に楽しみましょう。どの音を歌うのかを下の表で確認できます。



Tips
「〇〇ちゃんの好きなChirpyを押してごらん!」と声をかけてみましょう。



こんな遊び方も!

ピースをはめて
パズル遊び



Tips
「バスは英語で何て言うのかな?」と問いかけながら押してみましょう。

レール
走らせ遊び



Tips
「乗り物を押してから、レールを走らせてね。乗り物の音が聞けるよ!」

- ① ピースを押してからレールを走らせると乗り物に関連した効果音と英語が聞けます。
- ② ピースを押さずにレールを走らせると「Let's go!」「Yay!」のフレーズが聞けません。

教材動画で遊び方を確認!



How to Play



チャーピーと
音遊びボタン

※頭子音「言葉の最初にくる子音」という意味です。

	Brother Chirpy 頭子音*	Chirpy 同じ音で始まる英語	Sister Chirpy 同じ音で始まる英語
“c”の音遊び	c, c, c	colorful	cupcakes
“b”の音遊び	b, b, b, bounce, bounce	bouncing	ball
“f”の音遊び	f, f, f, fun	funny, funny	fish

教材動画で音遊びをまねっこ!



English Sounds “c, b, f”